

## Entretien d'un stylo plume

### **Changer la capsule, (recharge) :**

Pour changer la capsule, dévisser la section de la pointe, retirez doucement la capsule, puis remplacer par un modèle Européen tel que Waterman®.

### **Le remplissage du convertisseur :**

Enlever le capuchon et dévisser la section de la pointe.

Submergez la pointe dans l'encre. Tournez le bout du convertisseur dans le sens des aiguilles d'un cadran (à droite) pour aspirer l'encre puis replacer lorsqu'il est plein.

### **Nettoyage d'une plume:**

La plume fontaine requiert un entretien à l'eau aux quatre mois, sinon l'encre séchera dans la plume. Le nettoyage est aussi nécessaire lorsqu'on change la couleur de l'encre ou quand la plume n'a pas été utilisée depuis un certain temps. Toute plume se repose à la verticale, le bec pointé vers le haut. Sinon, l'encre coule à l'intérieur (et à l'extérieur), sèche, forme de l'acide et bloque la pointe.

Pour nettoyer une plume, dévisser la partie de la pointe et faire tremper dans de l'eau tiède en changeant l'eau assez souvent au début jusqu'à obtention d'une eau claire, ensuite, laisser reposer pendant la nuit.

### **Le convertisseur**

Au lieu d'une capsule, vous pouvez utiliser un convertisseur si vous désirez vous servir d'un encrier. Le convertisseur ou pompe, s'installe comme une capsule. Il faut toujours s'assurer qu'elle soit bien à fond.



### **Pointes 14 carats, statistiques**

Plume	petite (#5)	Large (#6)
Diamètre du Conducteur	5.45 mm.	6 mm.
Longueur totale de la plume	26 mm.	35 mm.
Largeur aux épaules	7 mm.	8.5 mm.
Canal de ventilation à la pointe	9.4 mm.	11.5 mm.
Filets (à l'arrière)	6.4 mm.	7.3 mm.
Largeur de la pointe	.7 mm (moyen généreux)	.7 mm (moyen généreux)